


A Sound

Portable Bluetooth
speaker box

Manual



KREAFUNK
CREATIVE FUNCTION

KREAFUNK

English	page 4
Dansk	page 14
Deutsch	page 24
Français	page 36
Español	page 48

1. Buttons



Power



Bluetooth



Previous



Play / Pause / Handfree



Next



Volume -



Volume +

2. Charge aSound

1. Connect aSound with AC adapter directly (included).
2. Red LED turns ON during charging, turns OFF when fully charged.
3. Unplug AC adaptor when fully charged.

Note:

The Red LED will flash and make a sound when the battery power is low (<21%).

3. Starting aSound Bluetooth Speaker

1. When fully charged, hold down the POWER button to turn on the speaker.

2. aSound is on standby mode after power-on if the blue LED blinks quickly.
3. aSound will turn off for power saving if it is not in use in 10 minutes.
4. Press any button located on the top to activate aSound from standby mode.
5. To manually turn off aSound Speaker, hold down the POWER button.

4. Pairing with Bluetooth enabled devices

(Mobile phones/Tablets etc.)

1. Keep the speaker and device within 1 meter of each other.
2. Hold down the power button for 2 seconds to turn on the speaker, the LED indicator will blink quickly in blue

while the speaker enters search mode.

3. Start the Bluetooth function on your mobile device and look for “aSound” in the Bluetooth device list (depending on the Bluetooth version of your device you may have to enter the pass code ‘0000’).

4. After successfully connecting, the LED will change to solid blue.

Note:

- If the pairing was not successful, turn off the speaker and re-pair again.
- After successful pairing, paired devices will remember each other so there is no need to pair again unless pairing information is deleted.
- To pair with a new device, just follow steps 1-4 above after un-pairing the existing device.

5. Re-connecting to a paired device

If the speaker does not connect to the last used device automatically, then you will need to select it manually from the list of devices on your mobile device.

6. Pair aSound with a different device

First disconnect with existing device by either holding down the BLUETOOTH button or switching off the Bluetooth connection for the existing device, and then pair with other device according to steps 1-4 above.

7. Hands-free phone calls

Make sure mobile phone is paired with speaker.

1. Press the “Bluetooth/Hands-free” button to answer an incoming phone call.
2. Press again to end a call.
3. Use the volume buttons to change the volume of the call.

8. Play / Pause

1. When the speaker is playing music, press the Play /Pause/ Handfree quickly to pause.
2. Press again to continue play.

9. Next / Previous

1. Press NEXT to go to next track.
2. Press Previous to go to previous track.

10. Volume control

1. Control volume via the Bluetooth device itself.
2. Control volume via the volume +/- buttons located on top of Speaker.

11. Connecting external devices (AUX port)

You can connect any music device to the aSound speaker via the AUX port using the cable included. The speaker will not use the Bluetooth function while connected via this cable.

12. 1-Pair-2 function (Stereo option)

When you buy 2 aSound, then you can enjoy the stereo sound by connecting 2 together..

Note:

Please ensure to pair 2 aSound firstly, then to pair the master one with your BT device to enjoy the music.

1. Turn on 2 aSound speakers and make sure both are under BLUETOOTH mode.
2. Press and hold the “BLUETOOTH + PREVIOUS” button at the same time on both units until you hear a “du ~ du ~” sound from both. The devices will then start to search for one another.

3. When “du ~ du ~” sound is heard from both speakers, and LED light changes to constant (not flashing), the two speakers are connected.

4. Now, Press the “BLUETOOTH” button of either one of them to be the master one, until the LED indicator of “BLUETOOTH” button blinks quickly (another one is the secondary one automatically with LED indicator solid).

5. While the LED indicator of master one blinks, it's ready to be research by other device.

6. Start the Bluetooth function on your mobile device and look for “KREAFUNK” in the Bluetooth device list (depending on the Bluetooth version of your device you may have to enter pass code '0000').

7. After successfully connected, the LED will change to solid Warm-White.

8. Now you can start to enjoy the STEREO Hi-Fi sound with 2 aSound.

Note:

The master one can control the volume-/+ & track previous/next function for both at the same time, but the secondary only can adjust the volume-/+.

1. Knapper



Power



Bluetooth



Forrige



Afspil/Pause/Håndfri



Næste



Volume -



Volume +

2. Oplad aSound

1. Forbind aSound direkte med AC-adapter (inkluderet).
2. Rød LED tændes under opladning, slukker når den er fuldt opladet.
3. Frakobbel AC-adapter, når aSound er fuldt opladet.

Bemærk: Den røde LED blinker og laver en lyd, når batteriet er lavt (<21%).

3. Start aSound Bluetooth højttaler

1. Når højttaleren er fuldt opladet, skal du holde POWER-knappen nede for at tænde for højttaleren.
2. aSound er på standby efter power-on, hvis det blå LED-lys blinker hurtigt.

3. aSound slukker for at spare strøm, hvis den ikke er i brug i 10 minutter.
4. Tryk på en knap placeret på toppen for at aktivere aSound fra standby.
5. For at slukke aSound højttaleren manuelt, hold knappen POWER nede.

4. Parring med Bluetooth-enheder

(Mobiltelefoner / Tabletter etc.)

1. Hold højttaleren og enheden inden for 1 meters afstand af hinanden.
2. Hold POWER-knappen nede i 2 sekunder for at tænde for højttaleren, den blå LED-indikator blinker hurtigt, når højttaleren går i søgetilstand.
3. Start Bluetooth-funktionen på din

mobile enhed, og led efter "aSound" i enhedens liste af mulige Bluetooth-forbindelser (afhængigt af Bluetooth-version på din enhed vil du måske blive nødt til at indtaste adgangskoden "0000").

4 Efter en vellykket tilslutning, vil LED-lyset skifte til at være konstant blåt.

Bemærk:

- Hvis parringen ikke lykkedes, skal du slukke for højttaleren og prøve at parre igen.

- Efter en vellykket parring, vil parrede enheder huske hinanden. Der er derfor ingen grund til at oprette forbindelse igen, medmindre parringsinformation slettes.

- Hvis du vil oprette en forbindelse til en ny enhed, skal du blot følge trin 1-4 ovenfor efter at have frakoblet den eksisterende enhed.

5. Gentilslutning til en forbundet enhed

Hvis højtaleren ikke opretter forbindelse til den sidst anvendte enhed automatisk, er du nødt til at vælge den manuelt fra listen over enheder på din mobile enhed.

6. Par aSound med en anden enhed

Afbryd først forbindelsen til den eksisterende enhed ved enten at holde BLUETOOTH-knappen nede eller slukke for Bluetooth-forbindelsen til den eksisterende enhed manuelt. Par herefter med en anden enhed i henhold til trin 1-4 ovenfor.

7. Håndfri telefonopkald,

Sørg for mobiltelefon er parret med højttaler.

1. Tryk på "Bluetooth / Håndfri" knappen for at besvare et indgående opkald.
2. Tryk igen for at afslutte et opkald.
3. Brug lydstyrkeknapperne til at ændre lydstyrken for opkaldet.

8. Afspil / Pause

1. Når højttaleren afspiller musik, skal du trykke på afspil / pause / håndfri hurtigt for at holde pause.
2. Tryk igen for at fortsætte med at afspille.

9. Næste / Forrige

1. Tryk på næste for at gå til næste nummer.

2. Tryk på forrige for at gå til forrige nummer.

10. Lydstyrkekontrol

1. Kontroller lydstyrken via Bluetooth-enheden selv.

2. Kontroller lydstyrken via lydstyrke +/- knapperne placeret på toppen af højttaleren.

11. Tilslutning af eksterne enheder (AUX-port)

Du kan tilslutte enhver musik-enhed til aSound højttaler via AUX-porten

ved hjælp af kablet, der medfølger. Højtaleren vil ikke bruge Bluetooth-funktionen, mens den er tilsluttet via dette kabel.

12. 1- Par-2-funktionen

(Stereo mulighed)

Når du køber 2 aSounds, har du muligheden for at nyde stereo lyd ved at forbinde de to.

Bemærk:

Sørg for først at forbinde to aSound og dernæst master-enheden med din bluetooth-enhed for at høre musik.

1. Tænd to aSound højtalere og sørg for, at begge er sat på BLUETOOTH-tilstand.

2. Tryk og hold "BLUETOOTH +

FORRIGE”-knappen nede på samme tid, på begge enheder, indtil du hører en “du~du~” lyd fra begge, herefter begynder enhederne at søge efter hinanden.

3. Når “du~du~” lyden høres fra de to aSound højtalere og LED-lyset skifter til vedvarende, (blinker ikke) er de to højtalere forbundet .

4. Tryk nu på “BLUETOOTH” knappen på den af højtalerne, der skal være master, indtil LED-lyset på “BLUETOOTH” knappen blinker hurtigt (den anden bliver automatisk den sekundære højtaler, og LED-lyset lyser vedvarende).

5. Mens LED-lyset på masterhøjtaleren blinker, kan man søge efter andre enheder

6. Start Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon og søg efter "KREAFUNK" i Bluetooth enhedslisten (afhængig af Bluetooth-versionen på din enhed er det måske nødvendigt at indtaste adgangskoden '0000').

7. Når den er tilsluttet, vil LED-lyset skifte til at lyse vedvarende i en varm hvid farve.

8. Nu kan du begynde at nyde hi-fi STEREO lyd med to aSound.

Bemærk:

Master enheden kan styre lydstyrken -/+ og næste/forrige nummer på begge enheder på samme tid, men den sekundære enhed kan kun justere lydstyrken -/+.

1. Tasten



Power



Bluetooth



Zurück



Wiedergabe / Pause /
Freisprechfunktion



Weiter



Lautstärke -



Lautstärke +

2. aSound aufladen

1. Verbinden Sie aSound direkt mit dem AC-Adapter (im Lieferumfang enthalten).

2. Die rote LED leuchtet beim Aufladen auf und erlischt, wenn das Gerät voll aufgeladen ist.

3. Entfernen Sie den AC-Adapter, wenn aSound voll aufgeladen ist.

Bitte beachten: Die rote LED blinkt und gibt ein Tonsignal aus, wenn die Batterie schwach ist (<21%).

3. aSound Bluetooth Lautsprecher aktivieren

1. Wenn das Gerät voll aufgeladen ist, müssen Sie den POWER-Knopf gedrückt halten, um den Lautsprecher anzuschalten.

2. Nach Power-on steht aSound auf Standby, wenn das blaue LED-Licht schnell blinkt.
3. aSound wird ausgeschaltet, um Strom zu sparen, wenn er 10 Minuten lang nicht verwendet worden ist.
4. Drücken Sie den Knopf oben, um aSound aus dem Standby-Modus heraus zu aktivieren.
5. Um den aSound Lautsprecher manuell auszuschalten, halten Sie den Knopf POWER gedrückt.

4. Paarung mit Bluetooth-Einheiten

(Handys / Tablets etc.)

1. Halten Sie den Lautsprecher und das Gerät maximal 1 Meter voneinander entfernt.

2. Halten Sie den POWER-Knopf 2 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher anzuschalten. Die blaue LED-Anzeige blinkt schnell, wenn sich der Lautsprecher im Suchmodus befindet.

3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion in Ihrem Mobilgerät und suchen Sie nach "aSound" in der Liste möglicher Bluetooth-Verbindungen (je nach Bluetooth-Version Ihres Geräts müssen Sie evtl. das Passwort "0000" eingeben).

4. Nach einer erfolgreichen Verbindung leuchtet das LED-Licht konstant blau.

Anmerkung:

- Wenn die Paarung nicht erfolgreich verläuft, müssen Sie den Lautsprecher ausschalten und erneut versuchen, eine Paarung durchzuführen.

- Nach einer erfolgreichen Paarung speichern die gepaarten Geräte die Paarungsinformation, bis sie gelöscht wird. Eine erneute Paarung ist somit nicht erforderlich.

- Wenn Sie eine Verbindung zu einem neuen Gerät herstellen möchten, dann führen Sie nach der Trennung der Paarung des aktuellen Geräts einfach die Schritte 1-4 oben aus.

5. Erneute Verbindung zu einem verbundenen Gerät

Wenn der Lautsprecher keine automatische Verbindung zu dem zuletzt verwendeten Gerät herstellt, müssen Sie es manuell von der Geräteliste Ihres mobilen Geräts wählen.

6. aSound mit einem anderen Gerät paarend

Brechen Sie zunächst die Verbindung zu dem aktuellen Gerät ab, indem Sie entweder den BLUETOOTH-Knopf gedrückt halten oder die Bluetooth-Verbindung zu dem aktuellen Gerät manuell deaktivieren und stellen Sie anschließend eine Paarung zu einem anderen Gerät nach den Schritten 1-4 oben her.

7. Telefonieren mit Freisprechfunktion, Paarung Handy-Lautsprecher herstellen

1. Drücken Sie den "Bluetooth / Freisprechfunktion"-Knopf, um einen Anruf zu beantworten.
2. Drücken Sie den Knopf erneut, um den Anruf zu beenden.
3. Verwenden Sie die Lautstärkeknöpfe zum Einstellen der Lautstärke des Anrufs.

8. Wiedergabe / Pause

1. Wenn der Lautsprecher Musik abspielt, müssen Sie den Knopf Wiedergabe / Pause / Freisprechfunktion schnell drücken, um eine Pause zu machen.

2. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

9. Zurück / Weiter

1. Drücken sie auf Weiter, um zum nächsten Lied zu springen.

2. Drücken sie auf Zurück, um zum vorigen Lied zu springen

10. Lautstärkeregelung

1. Regeln Sie die Lautstärke über das Bluetooth-Gerät.

2. Regeln Sie die Lautstärke über die Knöpfe Lautstärke +/-, die sich oben auf dem Lautsprecher befinden.

11. Anschluss von externen Geräten (AUX-Eingang)

Über den AUX-Eingang können Sie mit Hilfe des beigegefügteten Kabels beliebige Musikgeräte an den aSound Lautsprecher anschließen. Während der Lautsprecher über diese Kabel angeschlossen ist, nutzt er die Bluetooth-Funktion nicht.

12. Funktion für das Pairing von 2 Lautsprechern

(Stereo-Option)

Kaufst du 2 aSound-Lautsprecher und verbindest beide, kommst du in den Genuss des Stereoklangs.

Hinweis:

Um Freude an der Musik zu haben, müssen zunächst 2 aSound-Geräte

gepairt werden, dann das Master-Gerät mit deinem BT-Gerät.

1. Schalte 2 aSound-Lautsprecher ein und achte darauf, dass beide im BLUETOOTH-Modus sind.

2. Drücke an beiden Geräten gleichzeitig die Tasten „BLUETOOTH + PREVIOUS“ so lange, bis aus beiden ein „Du~Du~“-Ton zu hören ist. Die Geräte beginnen dann, einander zu suchen.

3. Ist der „du ~ du ~“-Ton aus beiden Lautsprechern zu hören und leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft (blinkt nicht), sind beide Lautsprecher verbunden.

4. Drückst du jetzt die BLUETOOTH-Taste an einem davon, wird er zum

Master, wenn die LED-Anzeige der BLUETOOTH-Taste schnell blinkt (der andere wird automatisch zum Nebengerät, die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft).

5. Blinkt die LED-Anzeige am Mastergerät, kann es von dem anderen Gerät gesucht werden.

6. Starte die Bluetooth-Funktion an deinem Mobilgerät und achte in der Bluetooth-Geräteliste auf „KREAFUNK“ (je nach Bluetooth-Version auf deinem Gerät wirst du eventuell aufgefordert, den Passcode 0000 einzugeben).

7. Bei erfolgreicher Verbindung ändert sich die LED-Anzeige in eine dauerhafte warm-weiße Farbe.

8. Nun kannst du den STEREO-Hi-Fi-Klang mit 2 aSound-Lautsprechern genießen.

Bitte beachten:

Mit dem Master-Gerät kann man die Lautstärke -/+ und die Zurück/Weiter-Funktion von beiden Geräten steuern, doch am Master-Gerät kann man nur die Lautstärke -/+ einstellen.

1. boutons



Power



Bluetooth



Précédent



Play/Pause/Mail Libre



Suivant



Volume -



Volume +

2. Charge aSound

1. Connecter directement aSound avec l'adaptateur AC (inclus).
2. La LED rouge s'allume durant la charge, puis s'éteint une fois entièrement chargée.
3. Débrancher l'adaptateur AC une fois la charge terminée.

Note:

La LED rouge clignotera et émettera un son quand la batterie sera faible (<21%).

3. Démarrer l'enceinte bluetooth aSound

1. Une fois chargée, presser le bouton POWER pour allumer l'enceinte.

2. aSound est en mode veille après l'allumage si la LED bleue clignote rapidement.

3. aSound s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes d'inutilisation afin d'économiser la batterie.

4. Pour éteindre manuellement aSound, presser le bouton POWER.

4. Jumelage avec des appareils bluetooth compatibles

(Smartphones/Tablettes)

1. Garder l'enceinte et l'appareil choisi à moins d'un mètre l'un de l'autre.

2. Maintenir le bouton POWER pendant 2 secondes pour allumer l'enceinte, l'indicateur LED bleu clignotera

rapidement lorsque que l'enceinte est en mode recherche.

3. Démarrer la fonction bluetooth sur votre appareil mobile et rechercher « ASound » dans la liste des appareils bluetooth (Selon la version bluetooth de votre appareil, vous pourriez avoir à entrer le code 0000)

4. Une fois connectée, la LED bleue s'allumera sans clignoter.

Note:

- Si le jumelage ne fonctionne pas, éteignez l'enceinte et réessayez.
- Après le succès du jumelage, les appareils jumelés se reconnaîtront les uns aux autres. Inutile de les jumeler de nouveau à moins que les infos de jumelage aient été effacées.
- Pour jumeler avec un autre appareil,

suivez les étapes 1 à 4 ci-dessus.

5. Reconnection à un appareil jumelé

Si l'enceinte ne se connecte pas automatiquement au dernier appareil utilisé, vous devrez le sélectionner manuellement dans la liste des appareils jumelés de votre appareil.

6. Jumeler aSound avec un appareil différent

Tout d'abord, déconnecter l'appareil déjà existant en appuyant sur le bouton Bluetooth soit en éteignant la connection bluetooth de cet appareil, puis jumeler le nouvel appareil en suivant les étapes 1 à 4 ci-dessus.

7. Appels téléphoniques mains libre, soyez sur que votre téléphone mobile soit jumelé avec l'enceinte

1. Presser le bouton « Bluetooth/Main Libre » pour répondre à un appel téléphonique.
2. Presser de nouveau pour raccrocher.
3. Utiliser les boutons de volume pour modifier le volume de l'appel.

8. Play / Pause

1. Quand vous écoutez de la musique, presser le bouton Play/Pause/Handfree pour mettre en pause.
2. Presser de nouveau pour remettre la musique.

9. Suivant / Précédent

1. Presser Suivant pour passer à la prochaine chanson.
2. Presser Précédent pour revenir à la chanson précédente.

10. Contrôle du volume

1. Contrôler le volume via l'appareil bluetooth lui-même.
2. Contrôler le volume via le bouton volume +/- situé sur le haut de l'enceinte.

11. Connecter des appareils externes (AUX port)

Vous pouvez connecter n'importe quel appareil musical via la prise AUX en utilisant le câble inclus. L'enceinte

n'utilisera pas la fonction bluetooth pendant qu'elle est connectée avec ce câble.

12. Appariement de 2 enceintes

(option stéréo)

Vous devez d'abord appairer les deux enceintes aSound, puis appairer l'enceinte maîtresse avec votre appareil Bluetooth.

Remarque:

assurez vous que vous jumelez en premier temps deux ASound, et ensuite jumeler l'enceinte principale avec votre appareil bluetooth pour apprécier votre musique.

1. Allumez les deux enceintes aSound et assurez-vous qu'elles sont toutes les

deux en mode BLUETOOTH.

2. Maintenez les touches BLUETOOTH et PRÉCÉDENT enfoncées simultanément pour les deux enceintes en même temps jusqu'à ce que les deux enceintes émettent un signal sonore. Les appareils entament alors la procédure de détection.

3. Quand les deux enceintes ont émis un signal sonore et le voyant cesse de clignoter, les deux enceintes sont connectées.

4. Appuyez alors sur la touche BLUETOOTH de l'enceinte qui sera l'enceinte maîtresse jusqu'à ce que le voyant BLUETOOTH clignote rapidement (l'autre enceinte sera l'enceinte secondaire avec un voyant allumé en continu).

5. Quand le voyant de l'enceinte maîtresse clignote, celle-ci est prête à être détectée par un autre appareil

6. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et recherchez "KREAFUNK" dans la liste des appareils Bluetooth (suivant la version de Bluetooth sur votre appareil, il peut être nécessaire de saisir le code "0000").

7. Une fois la connexion établie, le voyant cesse de clignoter et s'allume en continu.

8. Vous pouvez désormais profiter du son Hi-Fi Stéréo avec 2 enceintes aSound.

Note:

L'enceinte principale peut contrôler le volume ainsi que la fonction Précédent/Suivant pour les deux aSound à la fois, tandis que la secondaire peut uniquement ajuster le volume.

1. Botones



Encendido



Bluetooth



Anterior



Play/Pause/Monos Libres



Siguiente



Volumen -



Volumen +

2. Cargar aSound

1. Conectar directamente aSound con el adaptador de CA (incluido).
2. El LED rojo se ilumina durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.
3. Desconecte el adaptador de CA cuando se haya cargado.

Nota:

El LED rojo parpadeará y emitirá un sonido un sonido cuando la batería está baja (< 21 %).

3. Iniciar el altavoz bluetooth aSound

1. Una vez cargado, presione el botón de encendido para encender el altavoz.

2. aSound está en modo de espera modo si después encenderlo el LED azul parpadea rápidamente.

3. aSound se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad para ahorrar energía de la batería.

4. Para apagar manualmente aSound, presione el botón de encendido.

4. Sincronización con dispositivos compatibles con bluetooth

(Smartphones/Tablettes)

1. Mantenga los altavoces y la unidad escogida a una distancia de menos de un metro.

2. Mantenga pulsado el botón de

encendido durante 2 segundos para activar el altavoz, el indicador LED azul parpadeará rápidamente cuando el altavoz esté en modo de búsqueda.

3. Inicie la función de Bluetooth en su dispositivo móvil y busque «aSound» en la lista de dispositivos bluetooth (según la versión de bluetooth de su dispositivo es posible que tenga que introducir el código 0000)

4. Una vez conectado, el LED azul se iluminará sin parpadear.

Nota:

- Si la sincronización no funciona, apague el altavoz y vuelva a intentarlo. Después de que la sincronización haya tenido éxito, los dispositivos sincronizados se reconocerán entre sí. No hace falta sincronizarlos otra

vez a menos que se haya borrado la información de sincronización.

- Para sincronizar con otro dispositivo, siga los pasos 1 a 4 mencionados anteriormente.

5. Reconexión a un dispositivo sincronizado

Si el altavoz no se conecta automáticamente al último dispositivo usado, tendrá que seleccionarlo manualmente en la lista de dispositivos sincronizados de su dispositivo.

6. Sincronizar ASound con un dispositivo diferente

En primer lugar, desconecte el dispositivo existente pulsando el botón de Bluetooth o apagando la conexión bluetooth de este dispositivo

y luego sincronice el nuevo dispositivo siguiendo los pasos 1 a 4 anteriores.

7. Llamadas telefónicas manos libres, asegúrese de que su teléfono móvil está sincronizado con el altavoz

1. Pulse el botón «Bluetooth/manos libres» para responder a una llamada telefónica.

2. Pulse otra vez para colgar.

3. Utilice los botones de volumen para cambiar el volumen de la llamada.

8. Play / Pause

1. Cuando escuche música, pulse el botón Play/Pause/Handfree para hacer una pausa.

2. Pulse otra vez para restablecer la música

2. Presser de nouveau pour remettre la musique.

9. Siguiete / anterior

1. Pulse Siguiete para pasar a la siguiente canción.

2. Pulse Anterior para volver a la canción anterior.

10. Control de volumen

1. Controlar el volumen mediante el bluetooth del dispositivo.

2. Controlar el volumen mediante el botón de volumen +/- situado en la parte superior del altavoz.

11. Conectar dispositivos externos (puerto AUX)

Puede conectar cualquier dispositivo de música a través de la toma AUX utilizando el cable incluido. El altavoz no utilizará la función bluetooth mientras esté conectado con este cable.

12. Función de emparejamiento de dos unidades

(opción estéreo)

Cuando compre dos aSound, podrá disfrutar de sonido estéreo si conecta ambos.

Nota:

asegúrese de que empareja primero los dos aSound y, a continuación,

empareja el principal con su dispositivo BT para disfrutar de música.

1. Encienda los dos altavoces aSound y asegúrese de que ambos se encuentran en el modo BLUETOOTH.

2. Realice una pulsación larga del botón "BLUETOOTH + ANTERIOR" al mismo tiempo en las dos unidades hasta que escuche un sonido "du ~ du ~" en ambas. A continuación, los dispositivos empezarán a buscarse mutuamente.

3. Cuando se escuche el sonido "du ~ du ~" en ambos altavoces y la luz LED cambie a un estado fijo (sin parpadeo), los dos altavoces estarán conectados.

4. Ahora, presione el botón "BLUETOOTH" de la unidad que sea la

principal, hasta que el indicador LED del botón “BLUETOOTH” parpadee rápidamente (el otro, el de la unidad secundaria, tendrá automáticamente un indicador LED fijo)

5. Mientras el indicador de la unidad principal parpadea, esta está preparada para que la busque otro dispositivo.

6. Inicie la función Bluetooth en su dispositivo móvil y busque “KREAFUNK” en la lista de dispositivos Bluetooth (en función de la versión de Bluetooth de su dispositivo puede que tenga que introducir el código ‘0000’).

7. Tras conectarse correctamente, el indicador LED cambiará a un color blanco cálido fijo.

8. Ahora puede empezar a disfrutar de sonido de alta fidelidad en estéreo con dos aSound.

Nota:

El altavoz principal puede controlar el volumen y la función anterior/siguiente para las dos ASound a la vez, mientras que la secundaria sólo puede ajustar el volumen.

KREAFUNK
CREATIVE FUNCTION